


Lefier^{*}
ルフィエール

取扱説明書

保証書付

保証書はこの取扱説明書
の裏側についています。



Wine Cellar

C410

ワインセラー 171 本収納

目 次

安全上の注意	P1-2	お手入れのしかた	P6
設置場所について	P3	故障かな?と思ったら	P7
各部の名称と使い方	P3-4	その他 注意事項	P8
コントロールパネル操作方法	P5	製品の主な仕様	P9
ワインの収納方法	P5	保証書・お問合せ先	

この度は、ワインセラー『C410』をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使い下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上の注意

ご使用の前によくお読みいただき、正しくお使いください

取扱説明書には、製品をお使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。表示と内容をよく理解してから本体をお使いください。

表示の意味



警告

取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています



注意

取扱いを誤った場合、人が損害を負う可能性、及び物質的損害の発生が想定される内容を示しています

絵表示の例



記号は、警告の意味をあらわします。必ず指示に従って下さい。従わないと怪我や損害に結びつきます



記号は、禁止の意味をあらわします。記載内容は行わないで下さい



記号は行為を強制したり指示する内容をあらわします。図の中に具体的な指示内容が描かれています



設置上の警告・注意



警告

水平で丈夫な床に設置する

不安定な場所や高い台の上などに設置をすると、本体の転倒により故障やけがの原因となります



警告

地震などによる本体転倒防止の処理をする

転倒し、けがや故障の原因となります



警告

ワインセラー本体の背面に燃えやすいものを近づけないで下さい

背面下部にある冷却機は運転中、熱くなります



禁止

風呂場など高温・多湿・結露する場所、その他水のかかる場所には置かない

ショートや感電、故障の原因となります



禁止

直射日光の当たる場所への設置や放置をしない

本体の変質や変形、また爆発の恐れがあります。また冷却力の低下を招き電気代のムダが生じます



禁止

本体周囲に放熱スペースをとる

熱がこもると、冷却を妨げ、故障の原因となります。設置の際は、背面と、左右と天井部に 10cm 以上の放熱スペースを空けてください



禁止

屋外で使用しない

屋内での使用を前提に設計しております



禁止

本体に布をかぶせない

放熱の妨げとなり、冷却力の低下を招きます。また、引火などの恐れもございます



禁止

分解・修理・改造をしない

火災・破損・感電・けがの原因となることがあります

また、不当な修理・改造などにより、故障や損傷があった場合は、保証の規定外となります

⚠ 電源についての警告



警告

電源は AC100V (50/60Hz) で定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する

他の電源に接続したり、たこ足配線をすると、火災・感電の原因となります



警告

電源コードを傷つけない

束ねる、折り曲げる、加熱する、重い物を載せる、本体で押し付ける、加工する、その他無理のかかることをすると、発火し、火災や感電、故障の原因となります



警告

電源プラグの差し込み口に、ほこりがついたまま使用しない

絶縁不良になり、過熱や火災、故障の原因となります



警告

傷んだコードや電源プラグ・コンセントの差し込みがゆいときは使用しない

感電やショート、火災の原因となります



警告

異常時や故障の際は、すぐに電源プラグを抜き、運転を停止する

煙が出たり、異常ににおいや音がした状態で運転を続けると、火災・感電・けがの原因となります。運転を停止し、販売店に御連絡下さい



警告

長期間使用しないときは、プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります

⚠ 使用時の警告・注意



警告

引火しやすいものを入れたり、本体近くに置かない

エーテル、ベンジン、接着剤、アルコール、ガソリン、シンナー、薬品、LPガスなどは、爆発や火災の原因となります



警告

都市ガス・LPガスなどのガス漏れがあったときには、ワインセラーや電源プラグに触れず、窓を開けて換気する

引火・発火し、火災・やけど・けがの原因となります



禁止

引き出しを、同時に 2 枚以上出し、ワインを並べない

一度に 2 枚以上引き出すと、重みで本体転倒の恐れがあり、けがや本体故障の原因となります



禁止

本体の上に液体の入った容器や重い物を置かない

こぼれた水などでショートを起こし、漏電や火災の原因となります。また落下してけがをする原因となります



禁止

可燃性スプレーを、近くで使わない

引火して火災の原因となります



禁止

ワイン以外は保存しない

生き物、医薬品や学術資料等の温度管理が厳しいもの、生鮮食品・冷凍食品・アイスクリームその他食品は庫内に入れないでください



禁止

本体や開けた扉に乗ったり、強い衝撃を与えること

本体が倒れたり、手を挟んだりして、けがの原因となります。また本体の故障の原因となります



禁止

お子様や不慣れな方だけを使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しない

けがや感電、故障の原因となります



禁止

庫内棚を外して、ワインを積み重ねたり、不安定な状態で保存しない

ワインが落下し、けがや故障の原因となります



禁止

背面の機械室を手で触れない

運転中は熱くなるので、やけどやけがの原因となります

⚠ お手入れ時の警告



警告

お手入れのときは電源プラグを抜く

感電やけがの原因となります。また、濡れた手でプラグを抜き差ししないでください



警告

本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしない

塗装を傷つけたりプラスチックを痛めたり、また本体のひび割れ・感電・発火の恐れがあります

設置場所について

■ 床が丈夫で水平な場所に設置してください

※ワイン収納時はかなりの重量となります。

※きしみや傾きのある不安定な場所に設置すると、振動や騒音の原因になります。

※本体がガタつくときは、調節脚を回して水平になるようにして下さい。

重量物の為、作業の際は十分ご注意ください。

※じゅうたん、カーペット、ビニールタイルなどの上に直接置くと跡がつくことがあります。

■ 直射日光の当たる場所や高温多湿・低温低湿の場所は避けてください

※室温が高い場所では冷却力が低下します。

※直射日光の当たる場所は、冷却を妨げる原因となるだけではなく、ワインにもダメージを与えます。

また、熱効率が悪くなり電力の浪費の原因にもなります。

※コンロや電子レンジなど放熱の可能性がある器具の近くに設置しないでください。

※湿気の多い場所や水のかかる場所への設置は避けてください。

サビや故障、感電や漏電の原因となります。

※極端な環境下に設置されると設定温度が維持できない場合があります。

■ 危険物・可燃性のあるものから本体を離して設置してください

※特に背面は熱くなりますので、カーテンなど可燃性のあるものの近くは避けてください。

■ 放熱スペースを必ず空けてください

※本製品は庫内を冷やすために、冷却ユニットから熱を放出します。

放熱のためのスペースを必ず確保してください。

放出された熱が逃げず、本体にこもると故障や冷えない原因となります。

※設置の際は、左右・背面・上部に必ず 10cm 以上の放熱スペースを空けてください。(ビルトインはできません)

■ 扉前にスペースをお取り下さい

※扉が 120° 開くよう扉前に十分なスペースを確保してください。

■ 高地などでは使用しないでください

※気圧の変化によりガラスにヒビが入ったり、割れる恐れがございます。

■ 電源コードはセラー背面のどの部分にも接触しないようにしてください

■ 延長コードの使用やタコ足配線をしないでください

各部の名称と使い方

① ぬるま湯を浸してよく絞った布で、庫内をきれいに拭く

② 棚板についている緩衝材を外す

※最下段の棚板も外して設置してください。

③ 設置から 4 時間後以降に電源コードを差し込む

※本体を移動させた際は、4 時間以上置いてから通電させてください。

※交流 100V 15A 以上の単独コンセントにしっかりと差し込む。

※延長コードの使用やタコ足配線をしないで下さい。


④ 中央上部にあるコントロールパネルで庫内温度を設定する

※操作方法は 5 ページをご参照ください。

⑤ 庫内が冷えたのを確認してからワインを収納する

※庫内の温度は、周囲の温度や扉の開閉・ワインの出し入れに影響されます。

庫 内




棚の取り外し

■ 棚板を取り外したい場合は以下の手順で棚板を取り外してください

【注意】棚板のサイド部分には潤滑油がついております。取り外しの際は、手袋などをご使用下さい。


①スライド棚を一番手前まで引き出す

②スライドレール左側レバー（図1）を上げながら、スライドレール右側レバー（図2）を下げ、棚板を手前に引くとロックが外れ、取り外せます



※棚板を付ける時はスライドレールに棚板を入れ、奥まで差し込んでください。自動的にロックがかかります。

コントロールパネル



■ 庫内温度の設定

- ※庫内温度は温度設定ボタンを押すことにより 5°C ~ 20°C の間で設定可能です。
- ※クイック設定ボタンを押すとあらかじめ設定されている 5°C、10°C、16°C の温度に簡単に設定することができます。
- ※ + と - ボタンを同時に 3 秒間押すと摂氏表示と華氏表示の切替ができます。

■ 庫内灯点灯

- ※LIGHT ボタンを押すと庫内灯（庫内灯表示）を ON/OFF できます。
- (庫内灯表示が消えている場合でも扉を開けると自動的に庫内灯が点灯いたします。)
- (庫内灯表示が点いている場合は扉が閉まっていても、庫内灯が点灯します。)

■ 扉開放警告表示

- ※扉を開放したままにすると約 5 分後に警告音があり扉開放警告表示が点滅します。

ワイン収納方法

■ ワインを収納する前に

- ※ワインボトルを乾拭きしてから入れてください。
- ※カビの発生やラベルの濡れや剥がれを防止するために、ラベル部分にラップ類を巻いて保存されることをお勧めいたします。



■ 寝かせて保存

- ※コルクが乾かないよう、ボトルは横に寝かせて保存してください。
- 但し、一度栓を開けたボトルやコルクのゆるいボトルは、横に寝かせないで下さい。

■ 同時に 2 枚以上のスライド棚を引き出さないで下さい

- ※ワインと扉の重みで本体が転倒する恐れがございます。

■ 扉の開閉

- ※ワインに振動を与えないように、扉の開閉はゆっくり行ってください。

■ 庫内の壁に接しないようにする

- ※ワインが庫内の壁に接していると、冷却された結露がボトルにつくため、ワイン自体を凍結損傷させたり、ラベルを濡らしてしまうことがあります。

お手入れのしかた


ワインセラーを清潔かつ安全に、また永くお使いいただくために、半年に1度の庫内清掃と電源プラグの点検を定期的に行ってください。

⚠ 注意

- お手入れの前に必ず電源プラグを抜き、庫内を空にしてください。感電やけがの恐れがあります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- 本体やプラグに水をかけないでください。漏電や火災・感電の原因となります。
- 電源プラグのほこりは定期的にとってください。ほこりは漏電や火災の原因となります。

■ 庫内・棚板・扉などの清掃

※柔らかい布で乾拭きしてください。
※汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと
水を含ませた布でよく洗剤を拭きとり、さらに乾拭きしてください。




■ 庫内底のくぼみの清掃

※庫内底は水が溜まりやすくなっています。
カビやほこり等で汚れやすいので定期的に清掃してください。

■ ドアパッキンの清掃

※ワインや水がついたり、汚れたままにしておくと傷みやすく、
冷気漏れの原因となります。水拭きをしてください。




■ コントロールパネルの清掃

※柔らかい布で乾拭きしてください。水がつくと故障の原因となります。

■ ガラスの清掃

※梅雨の時期はガラスに露がつきやすくなります。定期的に拭きとってください。



■ セラー背面の清掃

※セラー背面のコンデンサー（黒い放熱網）についたほこりを、はたき等で落としてください。
(濡れたタオルは使用しないで下さい)
※清掃終了後は10分以上時間をおき電源プラグを差し込んでください。

⚠ 注意

清掃の際に、次のような製品を使わないでください

- 「アルカリ性」または「弱アルカリ性」の洗剤
プラスチック製品にひびが入る恐れがあります
- 化学ぞうきん 油分が付着した時は、必ず拭きとってください
- みがき粉、粉石鹼、たわし、ナイロンたわし、研磨粒子付不織布などや、酸、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品
プラスチック製品に傷が付いたり塗装面を傷めます

お手入れの後は点検を

感電や火災などを防ぐため、お手入れ後は次の点検をしてください。

- 電源コードに亀裂やすり傷がありませんか？
- 電源プラグに異常な発熱などありませんか？
- 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？
- 電源プラグをコンセントに差し込んで数時間後に、作動状態や庫内温度を確認してください。

故障かな?と思ったら

症 状	主な原因	点検・確認・処置
電源が入らない	電源コードがコンセントに根元まで差し込まれていますか?	しっかりと差し込んでください。
	停電ではありませんか?	停電状態を確認してください。
よく冷えない	扉が半開きになってしまいませんか?	扉を完全に閉めてください。
	直射日光が当たる場所や、熱器具に近いところなど、周囲温度が高い場所で使用していませんか?	周囲温度に左右されるため、日陰や涼しい場所に移動させてください。
	製品の上部・背面・側面に放熱のための十分なスペースをとっていますか?	放熱のためのスペースを取ってください。 (上部・左右・背面に 10cm以上)
	電源を入れてから十分に時間がたっていますか?	周囲温度その他の条件により、冷えるまで時間がかかることがあります。
保冷に時間がかかる	ワインを詰めすぎていませんか?	収納本数を少し減らしてください。
	扉の開閉が頻繁ではありませんか?	扉の開閉を極力減らしてください。
音がうるさい	本体が傾いたり、脚がガタついたりしていませんか?	水平でしっかりと床に設置し、脚の高さを調節して、ガタつかないようにしてください。
	本体の上にものがのっていたり、周囲のものと接触していませんか?	本体の上にはものを置かず、また周囲のものから離してください。
扉の結露が激しい	ドアの閉まりが悪くありませんか?	ドアの閉まりが悪いと外気が過剰進入し、庫内冷気との温度差により、結露します。
	高温多湿ではありませんか?	設置場所を変更してください。
湿度が上がらない	低温低湿ではありませんか?	庫内底面に濡れたタオルを敷いたり、水を含ませたスポンジを入れたトレーを置くと湿度が上がります。

【注意】

※本製品の故障または不具合によるワインの劣化・損傷についての補償は致しかねますので、運転状況や庫内温度、使用環境温度には十分にご注意ください。

正常な音

ブーンという音がする	コンプレッサーの作動している音です。
チヨロチヨロやボコボコという音がする	製品を冷やすための液が流れる音です。
警報音が鳴っている	扉の閉め忘れをお知らせする警報音です。

移動運搬時の注意

⚠️くれぐれもお怪我のないようご注意下さい

- 電源プラグを必ず抜いてください。
- 庫内のワインは、必ず取り出してください。
- ガラス扉は、テープで固定してください。
- ガラス扉を持って運ばないでください。
- 2人以上で運び、底の部分で手をはさまないよう十分注意してください。
- 運搬時は横積みしないでください。
- 天地はそのままに、出来るだけ水平に運搬してください。
- 移動後は4時間以上置いてから電源プラグを差し込んでください。

長時間使わないとき

- 電源プラグを必ず抜いてください。
絶縁劣化による感電や漏電、火災の原因となる場合がございます。
- カビの発生やにおいを防ぐため、庫内を清掃し2～3日扉を開けて、乾燥させてください。

停電のとき

- 扉の開閉をせず、庫内温度を保つようにしてください。
- 予告のある停電の際は、氷を準備しておき容器に入れ、
庫内に入れると庫内のワインの温度が上がりにくくなります。

製品の主な仕様

種類	ワインセラー	冷却方式	コンプレッサー (R600a)
型式	ルフィエール C410	収納本数	171本
有効内容積	410L	電動機の定格消費電力	130W
電源	100V (50/60Hz)	電熱装置の定格消費電力	35W
外形寸法	W595 × D665 × H1830 (mm)	本体重量	99 kg
付属品	スライド棚×14枚、底棚板×1枚、カギ×2個	電源コード	2.0m
		設定可能温度	5°C~20°C

※仕様や外観は製品の改善のために、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

※庫内温度は、周囲温度や収納本数により、ばらつきが生じることがあります。また庫内の隅の方（例えば手前部）では、調節した温度通りにならないことがあります。

廃棄時の注意

- 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのワインセラーを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化の料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、製品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが義務付けられています。
- 廃棄される際は扉が密封できないように扉パッキンをはずしてください。
また、幼児が遊ぶ場所に放置しないでください。幼児が閉じ込められると危険です。

MEMO

保証書

品名 型式	ワインセラールフィエール C410	お買い上げ日	年 月 日
お客様 ご記入欄	ふりがな お名前 様	保証期間 本体お買い上げ日より1年間	
	ご住所 〒	販売店名・住所・電話番号	
	電話番号		

【保証規定】

本書は、本書記載の内容で、無料修理または交換をさせていただくことをお約束するものです。

- 正常にご使用いただいたにもかかわらず保証期間中に故障した場合には、当該製品と本保証書をご提示の上、無償にて修理または交換させていただきます。
※ネットオークションなど正規ルート以外でお買い求めになった製品に関しましては、保証が適用されない場合がございます。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間中であっても有料修理になります。
 - ①不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②本書の提示がない場合
 - ③火災、地震、津波、落雷、水害、その他の天災地変、異常気象、異常電圧、公害、異常電流による故障および損傷
 - ④お買い上げ後の落下や運搬による故障および損傷
 - ⑤消耗品の損傷や摩耗による交換
 - ⑥本保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
 - ⑦ワイン保管以外の目的に使用した場合の故障および損傷
 - ⑧本書記載事項と異なる使用・操作によって生じた故障および損傷
 - ⑨ご使用後のキズ、変色、汚れ及び保管上の不備による損傷
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本製品の故障または不具合によるワインの劣化・損傷についての補償は致しかねます。

保証書について

上記の保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

P7 「故障かな?と思ったら」にしたがい、お調べください。それでも異常があるときは、次の項目を販売店または弊社にお伝えください。

[・品名型式・ご購入年月日・故障の状況(できるだけ具体的に)・製造番号(製品庫内に記載)・お名前・ご住所・電話番号]

※保証期間中は…

保証規定に従って修理または交換させていただきます。

※保証期間を過ぎているときは…

お買い上げの販売店にご相談ください。修理を行う場合の部品代および全ての諸経費は、有償とさせていただきます。

【お願い】

一度ご使用になった製品は返品をお受けすることができませんので、予めご了承ください。但し、明らかに製品に不備・不良が認められた場合につきましては、代替品と交換する準備がございます。保管物その他への責任は、一切お受けすることができません。

お問合わせは

輸入元：株式会社 都光

〒110-0005 東京都台東区上野 6-16-17 朝日生命上野昭和通ビル 1 階

TEL 0120-050-177 リカーマウンテン内ルフィエール担当

営業時間／月曜日～金曜日 9:00～18:00

2019.5